


<b>PRODUCTO</b>							
Secador de manos							
<b>REFERENCIA</b>							
SM824ABW0							
<b>DESCRIPCIÓN</b>							
Secamanos modelo Jaspe. Automático con sensor infrarrojos. ABS Blanco. Potencia 1.000w. Voltaje 220v.							
<b>CARACTERÍSTICAS</b>							
<b>ARTÍCULO</b>				<b>CAJA INDIVIDUAL</b>			
<b>DIMENSIONES (mm)</b>			<b>PESO (Kg)</b>	<b>DIMENSIONES (mm)</b>			<b>PESO (Kg)</b>
Alto 300	Ancho 210	Fondo 135	1,600	Alto 195	Ancho 325	Fondo 230	1,800
<b>PACKING</b>							
<b>DIMENSIONES (mm)</b>			<b>Unidades</b>	<b>PESO (Kg)</b>			
Alto 715	Ancho 337	Fondo 400	6	12,500			
<b>CÓDIGO ANTERIOR</b>	<b>MATERIALES</b>			<b>COLOR / ACABADO</b>			
824	ABS			Blanco			
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>							
Voltaje:	220V	Consumo:	4,5 A				
Potencia:	1.000W	Índice protección agua:	IPX1				
Frecuencia:	50 Hz						
Velocidad del aire:	13 m/s						
Caudal de aire:	66 m3/h						
<b>OBSERVACIONES</b>							
* Diseño hermoso con tapa plástica ABS compacta. * Fácil de instalar y operar.							
<b>FIJACIÓN</b>				<b>CERTIFICACIONES</b>			
Por medio de tornillos y tacos (4) incluidos				CE - ROHS			
				<b>FECHA</b>		<b>Versión</b>	
				28/09/2016		v.2.1	

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.  
Dimensiones ±3%

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### **Mantenimiento.**

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.

Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.

Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del motor, así como en la zona donde se encuentra la resistencia calorífica.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

### **Limpieza.**

Son especialmente recomendados productos poco agresivos, principalmente soluciones jabonosas acuosas.

Siempre deben secarse cuidadosamente las superficies del aparato siendo escrupuloso el secado de las uniones entre piezas y partes móviles.

## INSTALACION Y SEGURIDAD

### **Instalación.**

El secador se entrega con un manual de instrucciones de contenido y datos para su instalación, así como una plantilla para la colocación en pared del aparato.

Por normativa, este aparato debe ser instalado a no menos de 1,0 m de distancia de cualquier fuente de agua.

### **Seguridad.**

El secador debe ser instalado de forma tal que los usuarios del baño no tengan acceso más que a su uso funcional.

Debe evitarse cualquier tipo de exposición directa de agua sobre el aparato.

Evitar el bloqueo tanto de la entrada como de la salida de aire.

En caso de mal funcionamiento del secador, desconectar de la red eléctrica y contactar con manipuladores autorizados para su revisión y/o reparación.

## FUNCIONAMIENTO

Colocar las manos bajo la tobera, a unos 11 cm de la misma de forma que el sensor detecte la presencia de las mismas y se conecte.

Mantener las manos frotándolas suavemente durante el tiempo necesario hasta conseguir el grado de sequedad deseado.

El secador deja de funcionar un segundo después de retirar las manos, o bien tras un minuto de funcionamiento continuo

ESQUEMA

