

PRODUCTO							
Secador de cabellos							
REFERENCIA							
SP860ABW0							
DESCRIPCIÓN							
Secador de cabellos mod. Mónaco. Tipo pistola. ABS Blanco. Dos velocidades 600-1200w. Voltaje 220v.							
CARACTERÍSTICAS							
ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 206	Ancho 97	Fondo 158	0,700	Alto 215	Ancho 160	Fondo 95	0,800
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 505	Ancho 302	Fondo 460	18	15,000			
CÓDIGO ANTERIOR		MATERIALES		COLOR / ACABADO			
860		ABS		Blanco			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS							
*Voltaje: 220V *Consumo: 5.5 A *Potencia: 1200W *Frecuencia: 50 Hz *Velocidad del aire: 13 m/s *Caudal de aire: 71 m ³ /h							
OBSERVACIONES							
* Dos velocidades. * Botón encendido/apagado. * Soporte pared.							
FIJACIÓN				CERTIFICACIONES			
Por medio de tornillos y tacos (2) incluidos				CE - ROHS			
				FECHA		Versión	
				28/09/2016		v.2.1	

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.
Dimensiones ±3%

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.

Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.

Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del motor.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

Limpieza.

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación secar.

INSTALACION Y SEGURIDAD

Instalación.

El secador se entrega con un manual de instrucciones de contenido y datos para su instalación. Por normativa, este aparato debe ser instalado a no menos de 1,0 m de distancia de cualquier fuente de agua.

Seguridad.

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto.

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red.

Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Nunca tape las entradas ni las salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blandas que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

FUNCIONAMIENTO

Deslizando el interruptor situado en el mango el aparato se pondrá en funcionamiento.

ESQUEMA

