

PRODUCTO

Secador de cabellos

REFERENCIA

SP893ABN1

DESCRIPCIÓN

Secador de cabello.
Tipo pistola.
ABS Negro con embellecedores cromados.
Potencia 1800W.
Voltaje 220V.



CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO

CAJA INDIVIDUAL

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

Alto

Ancho

Fondo

Alto

Ancho

Fondo

220

130

95

PACKING

DIMENSIONES (mm)

Unidades

PESO (Kg)

Alto
460

Ancho
405

Fondo
395

20

15,000

CÓDIGO ANTERIOR

MATERIALES

COLOR / ACABADO

SP893ABN1

ABS

Blanco / Cromo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- * Potencia 1800W
- * 3 temperaturas, 2 velocidades.
- * Material: ABS resistente a los rayos UV
- * Asa plegable para guardarlo cómodamente
- * Sistema automático de protección contra sobrecalentamiento

- * Asa con gancho
- * Línea cromada única que decora los orificios de los tornillos
- * Con boquilla

OBSERVACIONES

- * Dos velocidades y 3 temperaturas.
- * Botón encendido/apagado.

FIJACIÓN

Para colgar

FECHA

Versión

16/08/2024

v3.0

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.
Dimensiones ±3%

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.

Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.

Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del motor.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

Limpieza.

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación secar.

SEGURIDAD

Seguridad.

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto.

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red.

Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Nunca tape las entradas ni las salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blandas que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

FUNCIONAMIENTO

Deslizando el interruptor situado en el mango el aparato se pondrá en funcionamiento.