


PRODUCTO	
Secador de manos	
REFERENCIA	
SM832ABW0	
DESCRIPCIÓN	
Secamanos sin escobillas. Automático. ABS Blanco. Potencia 1.400w. Voltaje 220v.	

CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 680	Ancho 300	Fondo 250	8,500	Alto 735	Ancho 371	Fondo 330	10,000
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 735	Ancho 371	Fondo 330	1	10,000			
CÓDIGO ANTERIOR	MATERIALES			COLOR / ACABADO			
832	ABS			Blanco			

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Voltaje:	220V	Consumo:	8 A
Potencia:	1.400W	Índice protección agua:	IP22
Frecuencia:	50 Hz	Ruido:	<78 dB
Velocidad del aire:	110 m/s		
Caudal de aire:	210 m3/h		

OBSERVACIONES
* Recomendado para utilizar en lugares públicos, hospitales, hoteles, centros comerciales, etc. * Tiempo de secado 5-10 segundos. * CPU controlada por sensor de infrarrojos. * Sin escobillas.

FIJACIÓN	CERTIFICACIONES
Por medio de tornillos y tacos (4) incluidos	CE - ROHS
	FECHA
	28/09/2016
	Versión
	v.2.1

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.
Dimensiones ±3%

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.

Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.

Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del motor.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

Limpieza.

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación secar.

INSTALACION Y SEGURIDAD

Instalación.

El secador se entrega con un manual de instrucciones de contenido y datos para su instalación. Por normativa, este aparato debe ser instalado a no menos de 1,0 m de distancia de cualquier fuente de agua.

Seguridad.

El secador debe ser instalado de forma tal que los usuarios del baño no tengan acceso más que a su uso funcional.

Debe evitarse cualquier tipo de exposición directa de agua sobre el aparato.

Evitar el bloqueo tanto de la entrada como de la salida de aire.

En caso de mal funcionamiento del secador, desconectar de la red eléctrica y contactar con manipuladores autorizados para su revisión y/o reparación.

FUNCIONAMIENTO

Colocar las manos en la ranura para que el sensor detecte la presencia de las mismas y se encienda. Mover las manos de arriba abajo para conseguir el secado total de las manos.

El secador se parará automáticamente una vez que no detecte la presencia de las manos.

ESQUEMA

